(家庭用)

**VU BOOSTER** 

増幅チャンネル FM・ch1~62

**UHF BOOSTER** 

増幅チャンネル ch13~62 (VHFミキサー内蔵)

DC15V方式

# F型端子

33dB

VHF・UHF または UHF の電波が弱くザラザラした 画面のときに使用すると、きれいな画像で受信でき ます。

### (VUB33S)

FM・VHF・UHF帯域を増幅します。UHFは地上 ディジタル放送に対応した高出力になっています。

### (UB33S)

MASter of PROduction

UHF帯域を増幅します。FM・VHF帯域は通過します。 UHF は地上ディジタル放送に対応した高出力になっ ています。

## 高性能・高信頼

## 優れたシールド性能

増幅部、電源部とも高周波部分を金属ケースでシールド し、さらに入・出力端子は、F型コネクターを使用して いますから、外来電波による妨害を防ぐことができます。

(特許出願中)

#### 余裕のある高出力

UHFは7波で103dB $\mu$ の出力レベルが得られますから、 伝送波数の多い地域で使用しても, 障害のないきれいな 画像で受信できます。また、地上ディジタル放送移行期 のUHF多チャンネル受信にも対応します。

## 優れた機能

### VU混合・別入力両用

VU混合入力・別入力の切換えができますから、ミキ サー内蔵アンテナやVUミキサーを使用した、VU混合入 力の場合でも使用できます。

### FMカットスイッチ (VUB33S)

FM放送帯域をスイッチで「増幅」または「カット」でき ますから、FM電波の強い地域でもテレビの受信障害は ありません。


## ●ご使用の前に,この「取扱説明書」と「安全上のご注意」「ブースター使用上のご注意」を よくお読みください。

●お読みになったあとは,保存してください。

# 取扱説明書

## VUB33S

増幅部



地上ディジタル放送対応

より高画質で見るために、妨害電波の 影響を受けにくい、高いシールド性能 を備えた機器にマスプロ電工が表示し ている,信頼のマークです。

75Ωケーブルの太さに合わせて 防水キャップを切ってください。





VUB33S 電源部

## 過電流保護回路

増幅部と電源部の間でショートなどの異常が発生して も,過電流保護回路によって,電源部を保護します。


## 携帯電話信号除去フィルター切換スイッチ (特許出願中)

携帯電話で使用する帯域をスイッチの切換えにより. カットできますから、携帯電話の基地局が近くにある地 域でも、テレビ受信障害はありません。

### フタはネジ止め式

増幅部のフタはネジ止め式ですから、しっかりと固定 できます。

> マルチメディアの MASPRO =マススロ電工=





## 取付方法

# · たて向き寸法 55mm -よこ向き寸法 70-

#### 電源部の壁面取付寸法(原寸)








## 電源部

板壁面にも取付けることができます。




## ご注意

- ●電源部をAMラジオの近くに置くと. ラジオに雑音が入ることがあります。 できるだけ、ラジオと電源部を離し た状態でお使いください。
- ●電源部は、温度上昇を防ぐため、風 通しのよい場所に設置してください。 また,長期間ご使用にならないとき は、ACプラグをACコンセントから 抜いてください。

## F型コネクター(FP5)の取付方法

- 加工する前に、ケーブルを付属の防水キャップ(大)に通してください。
- 接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

### ①ケーブルの加工



あみ線(銅編組)をニッパー (またはハサミ)で、1mm残して 切ってください。


## ②芯線には白い膜が付いて います。

導通を良くするために, 必ず取除いてください。




### ③プラグの取付


- 1. かしめ用リングに、ケーブルを通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。。
- 3. プラグを強く押込んでください。



## ④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元で, しっかりと圧着してください。






芯線が長すぎると,コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。






## (4端子の場合

## UHE VHF ブースター(増幅部) //////// VUB33SまたはUB33S DC15V 電源挿入型テレビ端子からのケー ブルは,必ず電流通過端子に接続 してください。 4分配器 4SPF DC15V テレビ端子 テレビ端子 (電源挿入型) **DFMT** DFMT 0 DFMT 0 0 **DFMTD** ブースター(電源部) 赤い端子 DC15V ΤV

## 6端子の場合



## よい画質が得られないときは

- ●各アンテナからのケーブルが、それぞれの入力端子に正しく接続してあること を、もう一度確認してください。
- ●ブースターに、DC15Vが供給されているか確認してください。増幅部の出力端子に接続したケーブルのF型コネクターにテスターを接続して確認してください。

## 画像が出ない場合、著しくスノーノイズが出る場合

- ●増幅部の出力端子**⑥**にDC15Vがきているか確認してください。
- ●ケーブルが断線またはショートしていませんか。
- ●VU入力切換スイッチが正しく操作してありますか。

## 画面にビート縞・ワイパー現象が出る場合

- ●他の電波と混信していないか確認してください。(外部からの混信電波を止める以外に方法はありません)画質が最も良くなるように、各アンテナの方向を調整してください。
- ●ch1~3の画面に障害が出るときは、FMカットスイッチをFMカットへ切換えてください。(VUB33S)
- ullet VHF入力レベルが69 $\sim$ 79dB $\mu$ の場合、利得調整ツマミを(左)へゆっくり回してください。(**VUB33S**)
- ●VHFの入力レベルが79dB $\mu$ 以上、UHFの入力レベルが86dB $\mu$ 以上の場合、障害のある帯域(VHFまたはUHF)の入力端子に、別売のアッテネーターATT1.5、3、6、10、15、20を接続してレベルを下げてください。





スノーノイズ




ビート縞



ワイパー現象


## 周波数特性 Frequency Characteristics

## **VUB33S**



波形は、実測値の一例をそのまま記載したもので、作図はしてありません。

## **UB33S**



波形は、実測値の一例をそのまま記載したもので、作図はしてありません。

マスプロの性能表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

## ブースターは, 正しくお使いください

ブースターを正しく取付けないと、ブースターが発振して、ご自宅やご近所のTVの映りが悪くなることが あります。

- ●入力端子・出力端子の配線は,取扱説明書にしたがって,正しく接続してください。
- ●入力と出力のケーブルは,束ねたりブースターに巻付けたりしないでください。
- ●アンテナマストに取付ける場合、VHF・UHFアンテナとブースター(増幅部)の間隔を1m以上 離してください。

詳しくは,別紙「ブースター使用上のご注意」をお読みください。

増幅部

増幅部			MASPRO					
項目 Items	規格							
伝送周波数帯域 Frequency Range	76∼108MHz (FM・ch1∼3)	470~770MHz (ch13~62)						
利得 Gain	25~31dB 26~3							
利得偏差 (P/V) Gain Response Flatness	3dB以内 5dB以内							
利得調整範囲 Gain Control Range	0~ ⊝ 10dB以_	0~ ⊝ 10dB以上 (連続可変)						
雜音指数 <i>Noise Figure</i>	1.5∼3.5dB	1.5∼4dB	1.5∼3dB					
実用入力レベル※1 Operating Input Level	35.5 (がまん限) ~ 69dBµ (79dBµ <sup>※2</sup> )	36(がまん限) ~ 69dBµ (79dBµ <sup>※2</sup> )	35(がまん限) ~ 76dBμ (86dBμ **2)					
定格出力レベル Rated Output Level	100dB)	111dBμ(2波) 103dBμ(7波)						
混変調/相互変調 Cross Modulation/Intermodulation	○46dB以下/○53dB以下 ○46dB以下/							
VSWR	3以下							
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω(F型コネクター)							
電源 Power Requirements	DC15V 0.11A							
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20~⊕40°C							
外観寸法 Dimensions	135(H) ×148(W) ×60(D) mm							
質量(重量) Weight	約430g							
シンボル Symbol	->-							

実用入力レベルの最小値(がまん限)は,スノーノイズを完全に除去できませんが,実用になる限界です。 ※1 VHF(FM·ch1~12)は7波, UHF(ch13~62)は2波の値です。

※2 利得を最小(利得を全)へいっぱいに回した状態)にしたときの、最大の実用入力レベルです。

## 電源部

MASPRO

項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50.60Hz
消費電力 Power Consumption	4.9W
直流出力電圧・電流 DC Output Voltage/Current	DC15V(最大0.11A)
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω(F型コネクター)
挿入損失 Insertion Loss	0.2~2dB
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃
外観寸法 Dimensions	40(H)×124(W)×99(D)mm
質量(重量) Weight	約360g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

防水キャップ(大)3個
〃 (小,VHF入力端子用)1個
木ネジ(3×15mm, 電源部取付用)2本
F型コネクター( <b>5C</b> ケーブル用)5個

## **UB33S**

質量(重量) Weight シンボル Symbol

増幅部

項目 Items	規格					
伝送周波数帯域 Frequency Range	470~770MHz (ch13~62)	76~222MHz (FM·ch1~12)				
利得 Gain	26~35dB					
通過帯域損失 Insertion Loss		0.5∼1.5dB				
利得偏差 (P/V) Gain Response Flatness	5dB以内					
利得調整範囲 Gain Control Range	0~⊝10dB以上(連続可変)					
雑音指数 Noise Figure	1.5~3dB					
実用入力レベル*1 Operating Input Level	35 (がまん限) ~76dBμ (86dBμ **2)	<del></del>				
定格出力レベル Rated Output Level	111dBμ (2波) 103dBμ (7波)					
混変調 Cross Modulation	⊖ 46dB以下					
VSWR	3以下					
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω (F型コネクター)					
電源 Power Requirements	DC15V 0.09A					
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20~⊕40℃					
外観寸法 Dimensions	135(H) ×148(W) ×60(D) mm					

実用入力レベルの最小値(がまん限)は、スノーノイズを完全に除去できませんが、実用になる限界です。 ※1 UHF(ch13~62)は2波の値です。

約420g

%2 利得を最小(利得を $(\Xi)$ ) へいっぱいに回した状態) にしたときの、最大の実用入力レベルです。

## 製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

(093) 941-4026

マルチメディアの

	999		
本社〒47	70-0194(本社専用	番号	)愛知県日進市浅田町
	営 業 部	TEL:	名古屋(052)802-2244
	工事営業部		<pre>// (052)802-2225</pre>
	技 術 相 談		<pre>(052)805-3366</pre>
	インターネットホ-	- L^-	-ジ www.maspro.co.jp
支店・営業	業所		1 11
沖 縄	(098) 854-2768	熊	本 (096) 381-7626
鹿児島	(000) 040 4000	長	崎 (095) 864-6001
鹿児島 (099) 812-1200		福	岡(支)(092) 531-3861

北九州

(0985) 25-3877

下	関	(0832) 55-1130	ì	₽	(059)	234-0261	横	浜	(045)	784-1422	郡	山	(024)	952-0095
徳	山	(0834) 32-2954	岐	阜	(058)	275-0805	渋	谷(支)	(03)	3409-5505	仙	台	(022)	786-5060
広松	島江	(082) 230-2351 (0852) 21-5341	名古	5屋(支)	(052)	802-2233	I	事営業部	(03)	3499-5631	盛	岡	(019)	641-1681
岡	山	(086) 252-5800	I	事営業部	(052)	804-6262	秋莲	原	(03)	3255-7335	秋	Ш	(018)	862-7523
松	ш	(089) 973-5656	豐	橋	(0532	33-1500	青	戸	(03)	3695-1811	青	森		742-4227
高	知	(088) 882-0991	静	畄	(054)	283-2220	八王	子	(0426	37-1699	, ,		(011)	
高	松	(087) 865-3666	松	本	(0263	57-4625	Ŧ	葉	(043)	232-5335	函	館	(0138	53-7355
姫		(0792) 34-6669					さい	たま	(048)	663-8000	札	幌	(011)	782-0711
神大	戸 阪(支)	(078) 843-3200 (06) 6635-2222	福	#	(0776)	23-8153	前	橋	(027)	263-3767	釧	路	(0154	23-8466
	事営業部	(06) 6632-1144	金	沢	(076)	249-5301	水	戸	(029)	248-3870	旭	Ш	(0166	25-3111
京	都	(075) 646-3800	新	澙	(025)	287-3155	宇都	宮	(028)	660-5008	北	見	(0157	61-0480

MASPRO

MASPRO

項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50.60Hz
消費電力 Power Consumption	4.2W
直流出力電圧・電流 DC Output Voltage/Current	DC15V(最大0.11A)
入・出力インピーダンス Input /Output Impedance	75Ω (F型コネクター)
挿入損失 Insertion Loss	0.2~2dB
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃
外観寸法 Dimensions	40(H)×124(W)×99(D)mm
質量(重量) <i>Weight</i>	約360g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

## 付属品

防水キャップ(大)・	·····3個
√ (/]	VHF入力端子用)······1個
木ネジ(3×15mm	、電源部取付用)2本
F型コネクター(50	ケーブル用)5個

MASter of PROduction 生産の覇者

B.31-4461-1L

(6)

宮崎